

Instructions

Merci d'avoir téléchargé notre catalogue !

Le catalogue est composé de :

- 2 pages d'instructions
- 50 pages A4
- 12 pages A3

Avant de lancer l'impression, sélectionner impérativement la case « Taille réelle ». Sinon, les dimensions des boîtiers seront faussées.

Pages à imprimer

Tout

Page active

Pages

▶ Autres options

Dimensionnement et gestion des pages ⓘ

Ajuster

Taille réelle

Réduire les pages hors format

Echelle personnalisée : %

Choisir la source de papier selon le format de la page PDF

Imprimer en recto verso

Orientation :

Portrait/paysage automatique

Portrait

Paysage

Les boîtiers sont classés dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand en fonction de la hauteur.

Comment utiliser ce cahier ?

Boîtier avec fente




Caractéristiques du boîtier : clamshell, crochet intégré, sans crochet, avec fente, ...

Les boîtiers sont représentés en taille réelle

Les boîtiers sont classés par :

- 1 – Hauteur
- 2 – Largeur
- 3 – Profondeur



Conditionnement



Dimensions internes et externes



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
48	Hauteur : 6,60 cm Largeur : 9,65 cm Profondeur : 1,91 cm	Hauteur : 8,46 cm Largeur : 10,23 cm Profondeur : 3,10 cm

Crochet compatible



Réf : BVT125
SAP: 9172409